



---

## GEBRUIKSAANWIJZING

# PERCOLATOR



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



## LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U DIT KOFFIEZETAPPARAAT GAAT GEBRUIKEN

### ALGEMEEN

- Installatie, onderhoud en gebruik is uitsluitend voorbehouden aan daartoe bevoegd personeel.
- Laat het netsnoer door een servicetechnicus vervangen als deze zichtbaar beschadigd is.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Zorg er altijd voor dat er water in het reservoir zit voordat u het apparaat inschakelt.
- Gebruik het apparaat alleen op een droge, vlakke, hittebestendige ondergrond, en zorg ervoor dat het niet op het randje staat.
- Laat kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet zonder het benodigde toezicht of de juiste instructies gebruiken.
- Laat kinderen zelfs onder toezicht niet met het apparaat spelen.

HET APPARAAT MOET GEAARD ZIJN!

### INSTALLATIE

- Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u de filtereenheid, de buis, en de binnenzijde van het reservoir te reinigen met een niet-schurend schoonmaakmiddel.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond.
- Plaats de buis en de filtereenheid in het reservoir.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact met randaarde (zonder het in te schakelen).

HET APPARAAT IS NU GEREED VOOR GEBRUIK

### WAARSCHUWING!

- De buitenzijde van het apparaat wordt tijdens gebruik zeer heet. RAAK HET NIET AAN!

### WATER KOKEN

- Vul het apparaat met koud water.
- Plaats de buis en de filtereenheid in het apparaat.
- Zorg ervoor dat de onderkant van de buis op de

juiste wijze in de holte onderin het reservoir geplaatst wordt.

- Sluit het apparaat door het deksel dicht te doen.
- Schakel het apparaat in door de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand te zetten. Het lampje dat aangeeft dat het water opgewarmd wordt, gaat nu branden.
- Wanneer er nog maar ongeveer drie kopjes water in het reservoir zitten, dient u het apparaat uit te schakelen door de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.

### THERMISCHE BEVEILIGINGSTHERMOSTAAT

Het apparaat is uitgerust met een thermische beveiligingsthermostaat. Als deze ingeschakeld wordt, dan schakelt het apparaat zich automatisch uit. Als het apparaat na ca. 20 minuten niet automatisch weer in werking treedt, raadpleeg dan uw dealer.

### HEET WATER VOOR OPLOSDRANKEN

Het apparaat kan ook gebruikt worden om heet water te leveren voor het bereiden van oplosdranken. Vul het schone apparaat met KOUD water tot het gewenste niveau voor het aantal kopjes, en plaats de buis en de filtereenheid in de juiste stand. Stop de stekker in het stopcontact met randaarde en zet de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand. Het water wordt nu opgewarmd. Als er nog maar ongeveer drie kopjes water in het reservoir zit, schakel dan het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Als het apparaat alleen gebruikt wordt om water te koken, dan moet het na gebruik zorgvuldig gereinigd worden. Dit is naast de speciale wekelijkse reinigingsbeurt waarbij azijn gebruikt wordt om de kalkresten te kunnen verwijderen. Als deze aanslag niet verwijderd wordt, dan kan het metaal aangetast worden en zo het apparaat beschadigen.



- \* GEEN SNELFILTER KOFFIE GEBRUIKEN
- \* LAMPJE ROOD UIT IS → DAN KOFFIEZEEF ERUIT HALEN. (ANDERS BITTERE KOFFIE)

#### KOFFIE ZETTEN

##### Let op:

- Het wordt aanbevolen om tenminste 30% van de maximale koffiecapaciteit van het apparaat te gebruiken.
- Gebruik bij voorkeur grof gemalen koffie.
- Vul het waterreservoir afhankelijk van de gewenste hoeveelheid koffie.
- Plaats de buis en de filterhouder in het reservoir, en zorg ervoor dat de onderkant van de buis goed in de holte geplaatst wordt.
- Plaats gemalen koffie in de filtereenheid (ongeveer 30 à 40 g per liter).
- Sluit het koffiezetapparaat door het deksel terug te plaatsen. Draai rechtsom om het vast te zetten.
- Schakel het apparaat in door de AAN/UIT-schakelaar in te drukken. Het rode lampje gaat branden. Wanneer het groene lampje gaat branden, dan is de koffie klaar. Deze wordt automatisch warm gehouden.

#### ONDERHOUD

- Reinig de filtereenheid en het deksel met een niet-schurend schoonmaakmiddel en droog na met een zachte, droge doek.
- De binnenzijde en de buis bestaan uit roestvrij staal en mogen derhalve met behulp van een schuursponsje gereinigd worden.
- Om ervoor te zorgen dat de aftapkraan goed blijft werken, mag het gat onderin het reservoir niet verstopt raken. Gebruik zo nodig een ontkalkingsmiddel.
- Om de aftapkraan te reinigen gebruikt u een flessenborstel, die u heen en weer beweegt. Steek deze in de kraanopening binnenin het reservoir om het gedeelte tussen de kraan en het apparaat te reinigen. Reinig de kraanhendel met warm zeepsop en spoel na.
- \* Gebruik geen natriumbicarbonaat om het apparaat te reinigen – daar dit middel het metaal kan aantasten en blijvend verkleuren.

#### REINIGING NA GEBRUIK

- Neem de filtereenheid en de reservoirbuis eruit. Schud de filter leeg in een afvalcontainer.
- Spoel de filtereenheid, het deksel en de buis af.
- Spoel de binnenzijde van het reservoir schoon. Het apparaat is nu weer gereed voor gebruik.

Model	Vermogen	Inhoud	Netspanning
RCM015D-8B	0950W	6,65L	220 240V~50/60HZ
X RCM015D-12B	1650W	10 L	
RCM015D-16B	1650W	13,5L	



*Dit symbool betekent dat dit apparaat binnen de EU niet met het huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Ter voorkoming van schade aan het milieu of aan de volksgezondheid door ongecontroleerd wegwerpen van afval, dient dit op verantwoorde wijze te worden gerecycled ten behoeve van duurzaam hergebruik van materiaal. Wanneer uw apparaat is versleten, maak dan gebruik van retour- of inzamelpunten of neem contact op met uw leverancier. Zo zorgt u ervoor, dat dit product op milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled.*

1001532