



The Good Food Factory

SOEPKETEL

Professioneel Koken

ELEKTRISCH

INSTRUCTIES

Specificaties

Inhoud: 10 liter

Spanning: 220 ~ 240V AC

Stroomverbruik: 4000 ~ 450 WATT

De soepketel is een type met vloeistofverwarming, d.w.z. dat de mantel elektrisch verhit wordt, waardoor op zijn beurt de soep warm gehouden wordt.

Gebruiken

1. Deksel met twee handvaten - gebruik het gescharnierde deksel alleen voor het opdienen. Gebruik beide handvaten om het deksel van de soepketel te verwijderen.
2. Draagring en bain-marie - de draagring is bedoeld om de hete soep in de bain-marie te vervoeren. Gebruik de draagring om de bain-marie uit de soepketel te tillen of daarin aan te brengen. Vul niet verder dan tot aan de waterlijn (ongeveer 10 liter) die op de bain-marie staat aangegeven.
3. Temperatuurregeling - de soepketel is ontworpen om de soep op een temperatuur van 80°C ($\pm 10^\circ\text{C}$) te houden in de maximum stand. Wanneer de temperatuur bijvoorbeeld 20°C verlaagd wordt, komt de soep op de tafel bij een temperatuur van ongeveer 60°C. Na een korte wachttijd daalt de temperatuur van de soep tot een drinkbare 30°C-50°C, afhankelijk van de temperatuurtolerantie van de individuele persoon. Verlaag de temperatuur via de temperatuurknop wanneer een lagere instelling wenselijk is. Oververhitting wordt voorkomen via een thermostaat die de verwarming bij 118°C uitschakelt.
4. Watermantel - om de wachttijd te verkorten kan heet water gebruikt worden. Wanneer koud water gebruikt wordt, moet de warmer ongeveer 20 minuten de tijd gegeven worden om heet te worden, voordat de bain-marie met hete soep gevuld kan worden.

WAARSCHUWING!

- Het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Gebruik ongeveer 1 liter water. Niet tot boven de waterlijn vullen.
- Stel niet in werking met een lege watermantel. Wanneer meer dan één soepketel op het stopcontact wordt aangesloten, moet een bevoegde elektricien geraadpleegd worden.
- Gemonst voedsel of gemonste soep moet onmiddellijk van alle uitwendige oppervlakken verwijderd worden. De roestvrijstalen bain-marie en het deksel zijn geschikt voor de afwasmachine. De watermantel en de draagring moeten met een vochtige doek met zeep schoongeveegd worden.
- Dit apparaat moet geaard worden. Alleen voor gebruik binnenshuis.